
CK1
CF3
CBC1
CL4
ZF=468/473kHz
Schalter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kurz
Mittel
Lang
TA
Tonblende
Schalter A B C
Hoch
Mittel
Tief I
Tief II
AZ1
110 125 150 220 240